


# M1000E 通过CMC Web界面重启刀片的iDRAC

会玩服务器的小戴 戴尔中国服务 4月9日



微信扫一扫  
关注该公众号




小戴一直认为，成功来源于尽自己最大努力做事，来源于学习和自我提高，归根到底我们都需要从每天的学习开始做起，把成长型思维当作一种习惯。




今天给大家分享的是M1000E下通过CMC Web界面重启刀片的iDRAC。

1 打开CMC web 登陆窗口，输入用户名和密码，进入管理界面；



2 选择Troubleshooting下Reset Components；



3 选择对应槽位的刀片，在Reset 下拉菜单里选择iDRAC Reset，点击Apply Selection按钮完成。

| Slot | Name | Present | Health | iDRAC Status | Power State | Reset        |
|------|------|---------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 1    |      | Yes     | ✓      | Ready        | On          | iDRAC Reset  |
| 2    |      | No      |        |              |             |              |
| 3    |      | Yes     | ⚠      | Ready        | On          | No Operation |
| 4    |      |         |        |              |             |              |
| 5    |      | Yes     | ✓      | Ready        | On          | No Operation |
| 6    |      | Yes     | ✓      | Ready        | Off         | No Operation |
| 7    |      | Yes     | ✓      | Ready        | Off         | No Operation |
| 8    |      | Yes     | ✓      | Ready        | Off         | No Operation |
| 9    |      | Yes     | ✓      | Ready        | Off         | No Operation |
| 10   |      | No      |        |              |             |              |
| 11   |      | Yes     | ✓      | Ready        | Off         | No Operation |
| 12   |      | Yes     | ✓      | Ready        | On          | No Operation |
| 13   |      | Yes     | ✓      | Ready        | On          | No Operation |
| 14   |      | Yes     | ✓      | Ready        | Off         | No Operation |
| 15   |      |         |        |              |             |              |
| 16   |      |         |        |              |             |              |

LKB ID:000136695

## 往期回顾



FX2 CMC 设置 IP 地址

如何查询设备出厂配置

针对SWC5008:Unable to access Front LED Panel的解决办法



长按指纹“识别二维码”关注

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

地球不爆炸，我们不放假  
戴尔中国服务

